

instrukcja
wewnątrz


zaMEL

ZAMEL Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27
tel.: 32 210 46 65; fax: 32 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl
www.zamel.com

infolinia techniczna
32 211 35 55

ANTENA ZEWNĘTRZNA ANT-01

- antena dodatkowa do wyprowadzenia sygnału radiowego poza rozdzielnicę - podłączenie do urządzeń RNM-10, ROM-01, ROM-10, RKM-01,
- zwiększenie zasięgu działania nadajników i odbiorników bezprzewodowego systemu sterowania EXTA FREE,
- łatwy montaż za pomocą złącza SMA,
- magnetyczna podstawa anteny
- przewód przyłączeniowy o długości 3 m.



Antena zewnętrzna ANT-01 służy do wyprowadzenia sygnału radiowego systemu EXTA FREE na zewnątrz rozdzielniczy instalacyjnej. Antena może być mocowana do metalowych powierzchni za pomocą magnesu wbudowanego w podstawę.


Wtyk wkręcany SMA, IP66
Masa netto: 0,056 kg
PN-ETSI EN 300 220-1
PN-ETSI EN 300 220-2



Niniejszym ZAMEL Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej www.zamel.com

Wzór zastrzeżony © ZAMEL

Wyprodukowano w Polsce



SKANUJ



dane
techniczne



zaMEL

ANTENA
ZEWNĘTRZNA
ANT-01

- dodatkowa antena do wyprowadzenia sygnału radiowego poza rozdzielnicę,
- łatwy montaż za pomocą złącza SMA,
- magnetyczna podstawa anteny
- przewód przyłączeniowy o długości 3 m.

SYSTEM BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA EXTA FREE



ecoline
produkt
energoozczędny

Urządzenia firmy ZAMEL
cechowane tym znakiem mogą
współpracować ze sobą.

exta free