

Czujniki

Czujnik wilgotności do przestrzeni otwartych

Typ	ESF 524 001
Nr zamówienia	0524 99 000 001
Kabel połączeniowy	15 m

Czujnik wilgotności do rynien

Typ	ESD 524 003
Nr zamówienia	0524 99 000 003
Kabel połączeniowy	4 m

Czujnik temperatury powierzchni do przestrzeni otwartych

Typ	TFF 524 002
Nr zamówienia	0524 99 000 002
Kabel połączeniowy	15 m

Czujnik temperatury powietrza używany wraz z funkcją spadku temperatury

Typ	TFD 524 004
Nr zamówienia	0524 99 000 004
Kabel połączeniowy	4 m

Do przestrzeni otwartych: czujniki wymienne, odporne na przeregulowanie ESF 524 011 i TFF 524 012

Kabel znajduje się w dolnej części czujnika i umożliwia instalację czujnika w odpowiedniej tulejce.

Czujnik można więc wymienić bez konieczności podnoszenia ciężkiej pokrywy.

Wymienne czujniki wilgotności

Typ	ESF 524 011*
Nr zamówienia	0524 99 000 011
Kabel połączeniowy	kabel w dolnej części czujnika, 15 m

Wymienny czujnik temperatury powierzchni

Type	TFF 524 012*
Nr zamówienia	0524 99 000 012
Kabel połączeniowy	kabel w dolnej części czujnika, 15 m

Obudowa czujnika

Typ	FAG 524 111
Nr zamówienia	0524 99 000 111
	Wyprodukowano ze stali nierdzewnej V2A, przeznaczone do montażu czujników ESF 524 011 lub TFF 524 012

* można używać wyłącznie z obudową czujnika FAG 524 111



Bezpieczna zima

Nowy regulator przeciwoblodzeniowy



PL

OGRZEWANIE



EBERLE

EBERLE Controls GmbH | Klingenhofstraße 71 | 90411 Norymberga | Niemcy | T +49(0)911 56 93 0 | F +49(0)911 56 93 536
E-Mail: info.eberle@invensys.com | www.eberlecontrols.pl

Witryna internetowa www.eberlecontrols.pl oferuje na bieżąco aktualizowane informacje dla klienta dotyczące rozwiązań i produktów. Biuletyn firmy Eberle przeznaczony jest dla naszych instalatorów lub dystrybutorów, zapewniając im bezpośrednie źródło informacji o ostatnich zmianach i zastosowaniach produktów.



eo Environmentally Optimised

